

Број 16/ 2024- 943/1
04.12.2024. год.

ПРИЛОГ

МЕРЕ ЗА ПРЕЛАЗАК НА НОВИ РЕД ВОЖЊЕ

за 2024/2025. годину

Само за службену употребу

Тираж 870 примерака

Штампа: ЈП „Сужбени гласник“ – Београд

ОПЕРАТИВНИ БРОЈЕВИ ВОЗОВА

Контингент оперативних бројева договорен је са Управљачима инфраструктуре суседних управа на међународним састанцима (конференцијама).

Контингентом оперативних бројева располаже Управљач инфраструктуре и додељује превознику на основу захтева.

Управљач инфраструктуре додељује оперативни број из контингента оперативних бројева према следећем:

1) Превозник има уговорен воз у материјалу реда вожње

Приликом увођења возова под оперативним бројем Управљач инфраструктуре додељује број из контингента оперативних бројева према елементима трасе која одговара параметрима воза односног превозника из материјала реда вожње (релација, маса, дужина...) у случају да је истог дана превозник искористио трасу коју је уговорио на предметном граничном прелазу (подељени воз).

У супротном, Управљач инфраструктуре додељује оперативни број из контингента оперативних бројева према елементима трасе која одговара параметрима воза односног превозника из материјала реда вожње само до прве станице на територији ИЖС за улазне, односно од прве станице на територији ИЖС за излазне возове.

Код увођења у саобраћај воза под оперативним бројем превознику се додељује први слободан број из контингента.

Транзитни возови под оперативним бројем саобраћају према елементима трасе која одговара параметрима воза односног превозника из материјала реда вожње, али тако да на територији ИЖС од „улаза“ до „излаза“ носе исти број.

2) Увођење оперативних возова на основу ad hoc захтева

Превозницима који немају планиране возове на граничном прелазу, као и превозницима који захтевају саобраћај возова чији су параметри различити од већ уведених возова, доделиће се оперативни број на основу захтева за ad hoc трасом. Ово важи и за транзитне возове.

1. Оперативни бројеви за међународне возове за превоз путника

1.1 Србија-Бугарска-Србија

ИЖС- НКЖИ- ИЖС: оперативни број воза 17292-17293.

1.2 Србија-Хрватска-Србија

ИЖС- НŽИ- ИЖС:

- Гранични прелаз Шид-Товарник: оперативни број локомотивског воза 88400-88420;
- Гранични прелаз Богојево-Ердут: оперативни број локомотивског воза 88446-88455.

1.3 Србија-Хрватска-Словенија-Италија-Словенија-Хрватска-Србија

ИЖС-НŽИ-SŽI-(FS)- SŽI- НŽИ-ИЖС:

Шид-Товарник-Добава-(Sežana)-Товарник-Шид -транзит НŽ локомотива:88421-88430.

1.4 Србија-Северна Македонија-Србија

ИЖС-ИРСМ-ИЖС:

Прешево – Табановци – Прешево:

Оперативни бројеви возова: 100, 101, 102, 103, 200, 201, 202 и 203.

2. Оперативни бројеви за међународне теретне возове

2.1 Транзитни возови

2.1.1 Возови који транзитирају преко ИЖС

ТРАНЗИТНИ ВОЗОВИ		
РЕЛАЦИЈА	Врста воза	Оперативни бројеви возова
<i>Мађарска(Gysev)-Турска- Мађарска</i> Gysev-MAV- ИЖС-NKŽI-TCDD-NKŽI-ИЖС- MAV-Gysev	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	40836-40837
	возови са појединачним колима	46218-46219
<i>Мађарска(Gysev)- Бугарска - Грчка- Бугарска- Мађарска</i> Gysev-MAV-ИЖС-NKŽI-ОСЕ-NKŽI-ИЖС -MAV- Gysev		46866 - 46867
<i>Мађарска-Бугарска-Мађарска</i> MAV-ИЖС-NKŽI- ИЖС -MAV		48690-48693
<i>Мађарска-Турска-Мађарска</i> MAV- ИЖС -NKŽI-TCDD-NKŽI- ИЖС -MAV		46873-46874
<i>Мађарска-Грчка- Мађарска</i> Gysev – MAV –ИЖС- ИЖРСМ - ОСЕ- ИЖРСМ - ИЖС - MAV-Gysev	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	40768-40769
<i>Мађарска-Грчка- Мађарска</i> MAV-ИЖС- ИЖРСМ -ОСЕ- ИЖРСМ -ИЖС-MAV	возови са појединачним колима	45650-45657
	војни транспорт	45658-45659
<i>Грчка- Хрватска-Мађарска-Хрватска - Грчка</i> ОСЕ-ИЖРСМ-ИЖС-НЖИ- MAV- НЖИ-ИЖС- ИЖРСМ-ОСЕ	за возове који саобраћају преко Gykenyes (MAV) и Koprivnice (HŽI)	46890-46893
	за возове који саобраћају преко Magyarboly (MAV) и Belog Manastira (HŽI)	46894-46895
<i>Турска- Хрватска-Мађарска- Хрватска- Турска</i> TCDD-NKŽI-ИЖС-НЖИ- MAV- НЖИ-ИЖС-NKŽI- TCDD	за возове који саобраћају преко Gykenyes (MAV) и Koprivnice (HŽI)	46898-46899
	за возове који саобраћају преко Magyarboly(MAV) и Belog Manastira(HŽI)	46896-46897
<i>С.Македонија-Бугарска-С.Македонија</i> IŽRSM- ИЖС -NKŽI- ИЖС -IŽRSM		49090-49099
<i>Грчка-Румунија- Грчка</i> ОСЕ-IŽRSM-ИЖС-CFR-ИЖС-IŽRSM-ОСЕ		40780-40781

РЕЛАЦИЈА	Врста воза	Оперативни бројеви возова
<i>Бугарска-Хрватска-Бугарска</i> NKŽI- ИЖС -HŽI- ИЖС -NKŽI	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	41880-41889
	возови са појединачним колима	44880-44889
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	47880-47889
<i>Италија -Румунија- Италија</i> FS-SŽ-HŽI-ИЖС-CFR-ИЖС-HŽI-SŽ-FS		40890-40895

2.1.2 Транзитни возови који саобраћају до и од ИЖС

РЕЛАЦИЈА	Оперативни бројеви возова	Опер. бројеви локомотива
<i>Италија-Србија-Италија</i> FS-SŽ-HŽI-ИЖС-HŽI-SŽ-FS	46980-46985 47590-47599	89421-89430
<i>Мађарска-Србија-Мађарска преко Хрватске(Копривница)</i> MAV-HŽI- ИЖС -HŽI-MAV	43290-43299	

- ВОЗОВИ САОБРАЋАЈУ СА МАКСИМАЛНИМ ПАРАМЕТРИМА:

-Сви возови транзит за Грчку (OSE) преко С.Македоније (ИЖРСМ): 1300 t, 520 m

-Транзит за COSCO возове за Грчку (Pireus): 1200 t, 545 m

-Транзит за Грчки (OSE) преко Бугарске (NKŽI): 1200 t, 520 m

-Транзит за Бугарску и Турску (NKŽI и TCDD): 1200 t, 530 m

Са минималним оптерећењем од 800 тона и дужином 400 метара.

2.2 Билатерални возови

2.2.1 Србија- Хрватска-Србија

Преко граничног прелаза ШИД - TOVARNIK			
ИЖС-НЗІ	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	42884-42899	89400-89420
	возови са појединачним колима	45890-45899	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	48890-48899 49890-49899	

Преко граничног прелаза БОГОЈЕВО - ERDUT			
ИЖС-НЗІ	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	42880-42883	89446-89455
	возови са појединачним колима	45880-45889	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	48880-48889	

2.2.2 Србија-Мађарска-Србија

ИЖС-MAV	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	43690– 43699	27170 – 27199
	возови са појединачним колима	45690– 45699	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	48680-48689 49690-49699	
	Радинац – MAV- Радинац *	49680-49689	
	(Gysev)-MAV-ИЖС-MAV-(Gysev)	45680-45689	

*MAV →ИЖС Радинац: 1800 t, 520 m.

2.2.3 Србија-Румунија-Србија

Преко граничног прелаза ВРШАЦ-STAMORA MORAVITA			
ИЖС-CFR	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
		55900-55929	83100-83129

Максимални параметри Q=2300t, L=600m

Преко граничног прелаза КИКИНДА-JIMBOLIA			
ИЖС-CFR	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
		55930-55939	83130-83139

Максимални параметри Q=2000t, L=600m

2.2.4 Србија-Република Српска-Србија

ИЖС-ЖРС	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	41490-41499	74000-74003
	возови са појединачним колима	44490-44499	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	47490-47499	

2.2.5 Србија-Црна Гора-Србија

ИЖС-ЖИЦГ	Врста воза	Оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	42680 – 42699	90100 – 90103
	возови са појединачним колима	44680 – 44699	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	47680 – 47699	

2.2.6 Србија-Северна Македонија-Србија

ИЖС-ИЖРСМ	Врста воза	оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	42790 – 42799	81500-81539
	возови са појединачним колима	45790 - 45799	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	48790 - 48799	

Максимални параметри возова: Q= 1300t, L= 520m.

2.2.7 Србија-Бугарска-Србија

ИЖС-НКЖИ	Врста воза	оперативни бројеви возова	Оперативни бројеви за локомотиве
	возови комбинованог саобраћаја (контернерски)	42080-42099	11992-11999
	возови са појединачним колима	45080-45099	
	возови са јединственим товаром (маршрутни)	48080-48099	

Максимални параметри возова: Q= 1200t, L= 530m.